

D-Оптическая плотность
почернения пленки

F-фокусное расстояние

s-радиационная
толщина

Conditions 2012			
D7	200kV	5mA	D=2

	Thickness	Time,sec	mA*min
расчёт	18	36	3
	28	130	10,833
расчёт	38	480	40

Conditions 2012			
D7	250kV	4mA	D=2

	Thickness	Time,sec	mA*min
расчёт	26	30	2
	41	150	10
расчёт	52	450	30

Conditions 2012			
D7	230kV	4mA	D=2

	Thickness	Time,sec	mA*min
расчёт	20	15	2
	28	64	4,267
	41	240	16
расчёт	50	600	40

